



Die für grobe Industrieinsätze konzipierte AFK Bodenwaage bietet zuverlässige Leistung und eine extra große Waagschale zum Wiegen von Gegenständen bis zu 600 kg. Sein schlanker, rostfreier aus Stahl gebauter Indikator bietet eine hervorragende Abdichtung zum Schutz vor Staub und gewährleistet Langlebigkeit. Das übergroße Display mit Hintergrundbeleuchtung ist deutlich sichtbar und die großen Tasten machen die Tastatur in jeder Umgebung sichtbar und leicht verwendbar. Der AFK ist eine ausgezeichnete Wahl um Teile zu zählen, prozentual und dynamisch zu wiegen, während integrierte Grenzlichter sie ideal für Kontrollwaagen machen. Datum und Uhrzeit werden durch den Indikator angezeigt und sind in Ausdrucken mitberücksichtigt.

Kontrollwaage mit Edelstahlanzeige, klarem großen Display, und einer extragroßen Lastplatte



Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- LED Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Hochwertige Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- RS-232-Schnittstelle erhältlich, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Die Anzeige kommt inklusive Wandhalterung
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Einfache Bedienung zum schnellen Aufstellen und Arbeiten ohne große Einarbeitung
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- AC-Adapter inklusive
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	AFK 75	AFK 150	AFK 300	AFK 600
Kapazität	75kg	150kg	300kg	600kg
Ablesbarkeit	5g	10g	20g	50g
Wiederholbarkeit (S.D.)	5g	10g	20g	50g
Linearität (+/-)	10g	20g	40g	100g
Größe Wägeplatte	400x500mm			600x800mm
Wä geeinheiten	kg, lb, lb:oz, oz, N			
Stabilisierungszeit (sec)	2			
Schnittstelle	RS-232			
Kalibrierung	Extern			
Anzeige	Hinterleuchtete LCD mit 40mm Ziffernhöhe			
Stromversorgung	12VDC 50/60Hz 800mA adapter / Interner Akku			
Betriebstemperatur	-10° bis 40°C			
Gehäuse	Edelstahlanzeige, Edelstahl-Lastplatte, robuster Aluminiumunterbau			
Gesamtabmessungen	400x620x790mm (BxTxH)			600x940x830mm (BxTxH)
Nettogewicht	12.8kg			24.3kg

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)
1120011156	ATP Thermodrucker
700400103	RS-232-Kabel
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
1100011297	Externe Relaisbox
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
3102311619	Arbeitsschutzhaube
700660288	Adam Kalibrierschein für AFK 600
700660290	Adam Kalibrierschein

Nützliches Zubehör



ATP Thermodrucker
Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Verschiebetaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.



Externe Relaisbox
Die Relaisbox wird mit einem Kabel mit der Waage verbunden. Über sie können Signale an andere Geräte gesendet werden.



Arbeitsschutzhaube
Arbeitsschutzhauben sind eine ideale Methode, Ihre Waage vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.

Bestellen