



Die robust konstruierten Tisch- und Bodenwaagen der Modellreihe AGB und AGF sind mit einer Edelstahlanzeige ausgestattet und ideal für den Einsatz in Industriebereichen geeignet. Sie sind in drei Plattformgrößen und einer großen Auswahl an Kapazitäten erhältlich. Die Ergebnisse sind auf dem hintergrundbeleuchteten LCD mit 40 mm hohen Ziffern gut sichtbar um eine schnelle Durchführung von Wäge- und Zählaufgaben zu gewährleisten. Display beschleunigt, das die Farbe wechselt, um anzuzeigen ob das Gewicht über, unter oder innerhalb der eingestellten Grenze liegt. Die taktile Tastatur ermöglicht eine einfache Bedienung und einen effizienten Betrieb. Mit einem internen wiederaufladbaren Akku können Waagen der Modellreihe AGB/AGF auch an Orten eingesetzt werden, an denen keine Stromversorgung verfügbar ist. Die Waagen haben eine externe Justierung, so dass die Überprüfung und Justierung mit Gewichten durchgeführt werden kann. Durch die Eichfähigkeit sind AGB und AGF für den Einsatz im Einzelhandel geeignet

Das hintergrundbeleuchtete LCD mit großen Ziffern erleichtert das Ablesen der Ergebnisse und beschleunigt die Durchführung von Wiegeaufgaben.



Merkmale und Funktionen

- Das hinterleuchtete LCD wechselt die Farbe abhängig vom Erzielen voreingestellter Grenzwerte
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Kalibrierung und Justage mit externen Justagegewichten
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- EG Eichzulassung
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Kontrollzählung
- Haltefunktion
- Höchstwert halten
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Net/gross

Über uns:

Seit über 45 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

| Modell | AGB 8 | AGB 16 | AGB 35 | AGB 70 | AGF 150 | AGF 300 | AGF 600 | AGB 6M | AGB 15M | AGB 30M | AGB 60M | AGF 60M | AGF 150M | AGF 300M |
|-----------------------------------|--|--------|--------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------|---------------|---------|----------|----------|
| Kapazität | 8kg | 16kg | 35kg | 70kg | 150kg | 300kg | 600kg | 6kg | 15kg | 30kg | 60kg | 60kg | 150kg | 300kg |
| Ablesbarkeit | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 5g | 10g | 20g | 2g | 5g | 10g | 20g | 20g | 50g | 100g |
| Wiederholbarkeit (S.D.) | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 5g | 10g | 20g | 2g | 5g | 10g | 20g | 20g | 50g | 100g |
| Linearität (+/-) | 0.2g | 0.4g | 1g | 2g | 10g | 20g | 40g | 4g | 10g | 20g | 40g | 40g | 100g | 200g |
| Größe Wägeplatte | 300x400mm | | | 400x500mm | | 600x800mm | | 300x400mm | | | 400x500mm | | | |
| Wägeeinheiten | g, kg, N, lb, lb:oz, oz, benutzerdefinierte Einheit | | | | | | | g, kg | | | | | | |
| Stabilisierungszeit (Sek.) | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Schnittstelle | RS-232 | | | | | | | | | | | | | |
| Kalibrierung | Extern | | | | | | | | | | | | | |
| Anzeige | Hinterleuchtetes LCD mit 40mm Ziffernhöhe | | | | | | | | | | | | | |
| Stromversorgung | Netzkabel / Interner Akku | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebstemperatur | -10° bis 40°C | | | | | | | | | | | | | |
| Gehäuse | Edelstahlanzeige, Edelstahl-Lastplatte, robuster Aluminiumunterbau | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtabmessungen (BxTxH) | 300x520x665mm | | | 400x625x855mm | | 600x935x880mm | | 300x520x665mm | | | 625x400x855mm | | | |
| Nettogewicht | 14kg | | | 18kg | | 35kg | | 14kg | | | 18kg | | | |
| Zulassungen | k.A. | | | | | | | Eichfähig | | | | | | |

Zubehör

| Artikelnr. | Beschreibung |
|------------|---|
| 1120011156 | ATP Thermodrucker |
| 700400103 | RS-232-Kabel |
| 3074010507 | RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden (RS-232-Kabel bestellt werden) |
| 1100011297 | Externe Relaisbox |
| 600002028 | Adam DU - Datensammelprogramm |
| 700660290 | Adam Kalibrierschein |
| 3004013214 | Ampel und Relaiskit |
| 1120014641 | Nadeldrucker |

Nützliches Zubehör



ATP Thermodrucker
Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.



Externe Relaisbox
Die Relaisbox wird mit einem Kabel mit der Waage verbunden. Über sie können Signale an andere Geräte gesendet werden.

Bestellen